



Windows 11 ML1 mini2 ドライバ インストール手順

PC を右クリックします。メニュー一番下の **その他のオプションを確認** をクリックします。


Temcy ML-1 mini2 を USBポートに接続します。




管理 を選択します。




左表示・ **デバイスマネージャー** をクリックします。下記が表示されます。



ビックリマークが付いている **temcy ML-1 mini USB MODULE** を 右クリックし **ドライバーの更新** を選びます。




コンピューターを参照してドライバーを検索 をクリックします。




参照場所は、 C:¥Program Files (x86)¥temcy ML-1 mini ver2.36.4¥drivers_64 にしてください

サブフォルダーも検索する (チェック) 次へ で進みます。




この画面が表示される場合は、前準備が必要です。 **手順 2** を行った後
ドライバーのインストールをお願いします



出ない場合は、下記画面が表示されます。

下の **このドライバーソフトウェアをインストールします** をクリックします。



ドライバーの更新が正常に終わりました。



正常に終了を確認できました。

編集

スクリーンショット 2024-11-25 160239.png

コンピューターの管理

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)

コンピューターの管理 (ローカル)

- システム ツール
 - タスク スケジューラ
 - イベント ビューアー
 - 共有フォルダー
 - ローカル ユーザーとグループ
 - パフォーマンス
 - デバイス マネージャー
- 記憶域
 - ディスクの管理
- サービスとアプリケーション

- > カメラ
- > キーボード
- > コンピューター
- > サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
- > システム デバイス
- > セキュリティ デバイス
- > センサー
- > ソフトウェア コンポーネント
- > ソフトウェア デバイス
- > ディスク ドライブ
- > ディスプレイ アダプター
- > ネットワーク アダプター
- > バッテリー
- > ヒューマン インターフェイス デバイス
- > ファームウェア
- > プロセッサ
- > ポート (COM と LPT)
- ほかのデバイス
 - USB Serial Port
- > マウスとそのほかのポインティング デバイス
- > モニター
- ユニバーサル シリアル バス コントローラー
 - Intel(R) USB 3.20 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft)
 - Intel(R) USB 3.20 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft)
 - temcy ML-1 mini Device
 - USB ルート ハブ (USB 3.0)
 - USB ルート ハブ (USB 3.0)
 - USB4 (TM) ホスト ルーター (Microsoft)
 - USB4 ルート ルーター (1.0)
- > ユニバーサル シリアル バス デバイス
- > 印刷キュー
- > 記憶域コントローラー
- > 生体認証デバイス




983 x 704



89.7 KB



ML-1 mini 2 のアプリを起動してシリアル番号を入れ 適用ボタンを押下して下さい。





終了ボタン を押下してください。

再度、ML-1 mini 2のアプリを起動したら、赤・緑・黄色のLEDランプが点灯します。

プログラム, ドライバーの設定完了です。

お疲れ様でした。







×





